Skalierung

Windows setzt beim Erststart automatisch die Skalierung auf einen von Microsoft empfohlenen Wert. Ändern kann man diesen Wert unter **Einstellungen ->** System -> Bildschirm.

Änderungen bei der Auto Rotation

Die Auto-Rotation hat unter Windows 8 funktioniert, wenn der Hardware-Lock-Schalter auf "Aus" stand. Bei Windows 10 ist dies nicht mehr so, da Windows in den Einstellungen zusätzlich noch einen Software-Rotation-Lock Schalter eingebaut hat. Beim Erststart ist dieser Schalter standardmäßig auf "Ein" gestellt. Ändern kann man dies unter **Einstellungen -> System -> Bildschirm**

Im Notebook Modus ist dieser Schalter zudem ausgegraut und kann nicht geändert werden.

← Einstellungen			-	\times
SYSTEM		Einstellung suchen		 0
Bildschirm	Anzeige anpassen			
Benachrichtigungen und Aktionen				
Apps & Features		_		
Multitasking	1			
Tablet-Modus				
Stromsparmodus				
Netzbetrieb und Energiesparen	Identifizieren Erkennen Mit drahtloser Anzeige verh	inden		
Speicher	Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern: 12	25% (empfohlen)		
Offlinekarten				
Standard-Apps	Ausrichtung Querformat			
Info	Drebung dieser Anzeige sperren			
	Ein			
	Helligkeitsstufe			
	Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen Aus 			

١	← Einstellungen	×
Par	र्ह्रे SYSTEM	Einstellung suchen
	Bildschirm	Anzeige anpassen
	Benachrichtigungen und Aktionen	
yber	Apps & Features	
	Multitasking	1
e	Tablet-Modus	
8	Stromsparmodus	
	Netzbetrieb und Energiesparen	Identifizieren Erkennen Mit drahtloser Anzeige verbinden
1	Speicher	Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern: 125% (empfohlen)
cAfe ntern	Offlinekarten	Ausrichtung
	Standard-Apps	Querformat
	Info	Drehung dieser Anzeige sperren
bport		Ein
		Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Um diesen Schalter zu aktivieren und ändern zu können, muss die Tablet-Einheit zuerst getrennt werden. Dann erst ist dieser Schalter verwendbar.

\leftarrow Einstellungen \times Einstellung suchen £03 SYSTEM Q Bildschirm Anzeige anpassen Benachrichtigungen und Aktionen Apps & Features Multitasking Tablet-Modus Stromsparmodus Netzbetrieb und Energiesparen Identifizieren Erkennen Mit drahtloser Anzeige verbinden Speicher Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern: 125% (empfohlen) Offlinekarten Ausrichtung Standard-Apps Info Drehung dieser Anzeige sperren Aus Helligkeitsstufe Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen Aus

Schaltet man den Schalter dann auf "Aus", funktioniert auch die Auto-Rotation wie gewünscht.

Neue Funktion: Tablet Modus

Beim Abdocken des Tablets wird nun mit einem Popup in der rechten unteren Ecke gefragt, ob in den Tablet Modus gewechselt werden soll.



Wählt der Benutzer hier "Ja" aus, öffnet sich das Startmenü und alle geöffneten Programme/Explorerfenster im Vollbildmodus. Den Desktop gibt es dann nicht mehr als solchen.

Beim Andocken des Tablets erscheint auch wieder ein Abfragefenster.



Nach der Bestätigung mit "Ja" hat der Benutzer wieder den ganz normalen Windows Desktop zur Verfügung stehen.

Sollte er aber versehentlich auf "Nein" gedrückt haben, so kann er den Tablet Modus nach Belieben an- oder abschalten, indem er auf die Sprechblase neben der Uhrzeit klickt/drückt und dann dort auf "Tablet Modus".

	Reduzieren 🗸				
6		D	0		
Tabletmodus		Notiz	Alle Einstellungen		
- ₆		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	*		
Verbinden		VPN	Bluetooth		
Kvieren	li.	C	Å		
doo% Einstel	7490_5.0GH2	Ruhezeiten/S 2	Position		
\$					
Flugzeug- modus					
~ 1	D 🦟 (4))	E DE	U 28.07.2015		

ACHTUNG: Wenn der Hardware-Rotation-Lock Schalter nach rechts (auf "Ein") gestellt ist, funktioniert auch der Tablet Modus nicht. Ebenfalls muss man für die Rotation im Tablet Modus auch den Schalter aus obigen Punkt auf "Aus" gestellt haben.